

Notice d'installation et d'utilisation

(À conserver précieusement)



Installation and operating instructions

(To be kept preciously)



Montage- und Bedienungsanleitung

(Kostbar aufbewahren)



WINEC25X

/

WINEC25SX

/

WINEC25SRX



WINEMASTER

—— le temps d'être différent

INDICATIONS ON THE NAMEPLATE OF THE DEVICE :

- Model:
- Serial No.:
- Date of purchase:

F

Mode d'emploi

Table des matières

1.	Précautions de sécurité	4
2.	AMENAGEMENT DES LOCAUX.....	7
2.1.	Local de rejet	7
2.2.	Isolation de la cave.....	8
2.2.1.	Isolation des murs, du plafond et du plancher	9
2.2.2.	La porte	10
2.2.3.	Isolation des autres éléments	10
3.	INSTALLATION DU CLIMATISEUR WINEMASTER®	10
3.1.	Percement du mur.....	11
3.2.	Scellement du cadre en bois et mise à niveau	11
3.3.	Mise en place du climatiseur	11
3.3.1.	Démontage du capot en plastique.....	11
3.3.2.	Mise en place de l'appareil dans le cadre	12
3.3.3.	Mise en place de l'écoulement d'eau	12
4.	MISE EN SERVICE DU CLIMATISEUR WINEMASTER®	14
4.1.	Winemaster Connect (Option).....	14
4.2.	Branchement du climatiseur WINE C25X/WINEC25S(R)X	14
4.3.	Réglage de la température de consigne	15
4.4.	Réglage de l'unité de mesure	16
4.5.	Allumer et éteindre le thermostat	16
5.	ENTRETIEN DU CLIMATISEUR WINEMASTER®	17
5.1.	Changement de filtre.....	17
6.	LA GARANTIE	18
6.1.	Garantie légale	18
6.2.	Garantie contractuelle de 2 ans.....	18
6.3.	Conditions d'application de la garantie.....	18
6.4.	Exclusions et limites de la garantie.....	18

Introduction

Vous venez d'acquérir un climatiseur WINEMASTER® et nous vous remercions de la confiance témoignée.

De sa conception à sa commercialisation, tout a été mis en œuvre afin de vous offrir un produit exclusif et de très grande qualité. Fruit du travail de toute une équipe qui trouve dans cette philosophie une motivation toujours plus grande de vous satisfaire, nous espérons que votre climatiseur WINEMASTER® vous apportera des conditions de conservation et de vieillissement optimales de vos vins pour un plaisir incomparable.

Parce que le client est au cœur de toutes nos réflexions, nous souhaitons vous accompagner dans vos premiers pas et vous guider vers un usage optimal de votre climatiseur au quotidien. Ainsi, vous retrouverez dans ce manuel des informations techniques et des consignes indispensables pour une installation facile et un fonctionnement optimal de votre appareil.

L'EQUIPE WINEMASTER.



1. Précautions de sécurité

 Lisez attentivement les consignes du présent manuel avant d'utiliser l'unité.	 Cet appareil est rempli de R290.
--	--

Conservez le présent manuel dans un lieu où l'utilisateur peut facilement le trouver.

- Lisez attentivement les consignes du présent manuel avant d'utiliser l'unité.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé par des utilisateurs expérimentés ou formés, dans des ateliers, dans l'industrie légère et dans les exploitations agricoles, ou par des non spécialistes, dans un cadre commercial.
- Le niveau de pression acoustique est inférieur à 70 dB (A).
- Les précautions décrites ci-dessous sont classées sous AVERTISSEMENT et ATTENTION. Toutes deux contiennent des renseignements importants liés à la sécurité. Veillez à bien respecter toutes les précautions.

 AVERTISSEMENT	 ATTENTION
Si ces instructions ne sont pas correctement respectées, cela peut entraîner des blessures ou la mort.	Si ces instructions ne sont pas correctement respectées, cela peut entraîner des dommages matériels ou des blessures pouvant être sérieuses en fonction des circonstances.



AVERTISSEMENT

- L'appareil ne doit pas être stocké dans un local dans lequel des sources d'allumage sont en permanence présentes (par exemple: flammes nues, appareil à gaz ou chauffage électrique en fonctionnement).
 - Pour éviter les incendies, les explosions et les blessures, n'utilisez pas l'unité lorsque des gaz nocifs (inflammables ou corrosifs, par exemple) sont détectés à proximité de l'unité.
 - Soyez conscient que l'exposition directe prolongée à l'air froid ou chaud du climatiseur, ou à de l'air trop froid ou trop chaud peut être néfaste à votre condition physique et à votre santé.
 - Ne placez pas d'objets, y compris des tiges, les doigts, etc. dans l'entrée ou la sortie d'air. Des dommages au niveau du produit ou des blessures peuvent résulter du contact avec les lames à haute vitesse du ventilateur du climatiseur.
 - Ne tentez pas de réparer, de démonter, de réinstaller ou de modifier le climatiseur vous-même, cela peut entraîner des fuites d'eau, des décharges électriques ou des incendies.
 - N'utilisez pas de vaporisateurs inflammables à proximité du climatiseur, faute de quoi cela pourrait déclencher un incendie.
 - N'utilisez pas de réfrigérant autre que celui indiqué sur l'unité extérieure pour l'installation, le déplacement ou la réparation. L'utilisation d'autres réfrigérants pourrait perturber le fonctionnement ou endommager l'unité et provoquer des blessures corporelles.
 - Pour éviter les chocs électriques, n'utilisez pas l'unité avec les mains humides.
 - Ne lavez pas le climatiseur à l'eau car cela peut entraîner des chocs électriques ou un incendie.
 - Ne placez pas de récipients contenant de l'eau (vases, etc.) sur l'unité. Cela peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.
 - Faites attention au feu en cas de fuite de réfrigérant. Si le climatiseur ne fonctionne pas correctement, c'est-à-dire s'il ne produit pas d'air frais ou chaud, cela peut être dû à une fuite de réfrigérant. Consultez votre revendeur pour de l'assistance. Le réfrigérant contenu dans le climatiseur est sûr et normalement, il ne fuit pas.
- Toutefois, en cas de fuite, tout contact avec un brûleur, un chauffage ou une cuisinière peut entraîner la génération de gaz toxiques. Cesser d'utiliser le climatiseur jusqu'à ce qu'une personne qualifiée ait confirmé que la fuite a été réparée.
- Ne tentez de réparer le climatiseur vous-même. Une malfaçon peut causer des fuites d'eau, des électrocutions ou incendie. Veuillez contacter votre représentant local ou un personnel qualifié pour tout travail d'installation et de maintenance.
 - En cas d'anomalie de fonctionnement du climatiseur (dégage une odeur de brûlé, etc.), coupez l'alimentation électrique de l'unité et contactez votre revendeur local. Si le fonctionnement est maintenu dans de telles circonstances, cela peut entraîner une panne, des décharges électriques ou un danger d'incendie.
 - Veillez à installer un disjoncteur de perte de terre. Ne pas installer un disjoncteur de perte de terre peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.
 - Veillez à mettre l'unité à la terre. Ne mettez pas l'unité à la terre sur une conduite utilitaire, un parafoudre ou la terre d'un téléphone. Une mise à la terre incorrecte peut provoquer des décharges électriques.
 - Vérifiez l'état du câble d'alimentation après la mise en place ou une réparation
 - Ne tirez pas sur le câble pour déconnecter la machine
 - Débrancher la machine avant de réaliser les entretiens, les réparation, ou tout autre interventions.

**ATTENTION**

N'utilisez pas le climatiseur pour toute autre destination que celles prévues. N'utilisez pas le climatiseur pour le rafraîchissement d'instruments de précision, de nourriture, de plantes, d'animaux ou d'œuvres d'art, cela pouvant affecter négativement la performance, la qualité et/ou la longévité des objets concernés.

- N'exposez pas les plantes ou les animaux directement au flux d'air de l'unité car cela peut provoquer des effets néfastes. Ne placez pas d'appareils produisant des flammes nues dans des endroits exposés au flux d'air de l'unité, cela pouvant diminuer la combustion du brûleur.
 - Ne bloquez pas les entrées ou les sorties d'air. Un écoulement d'air diminué peut entraîner une performance insuffisante ou des problèmes.
 - Vous ne devez pas vous asseoir sur l'unité, placer des objets sur l'unité ou tirer l'unité. Cela pourrait entraîner des accidents, tels que des chutes ou des basculements avec, pour conséquences, des blessures, des anomalies de fonctionnement ou des dommages du produit.
 - Ne placez pas d'objets sensibles à l'humidité directement en-dessous des unités intérieures ou extérieures. Sous certaines conditions, la condensation sur l'unité principale ou sur les tuyaux de réfrigérant, la crasse du filtre à air ou un blocage de l'évacuation peuvent entraîner un égouttement, entraînant l'encrassement ou la panne de l'objet concerné.
 - Après une longue utilisation, vérifiez le support de l'unité et sa fixation pour voir s'ils ne sont pas endommagés. S'ils sont endommagés, l'unité peut tomber et occasionner des blessures.
 - Pour éviter les blessures, ne touchez pas l'entrée d'air ou les ailettes en aluminium de l'unité intérieure ou extérieure.
 - L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans surveillance. Cela pourrait entraîner une diminution des fonctions corporelles et nuire à la santé.
 - Les enfants ou les personnes à facultés diminuées doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'unité ou sa télécommande. Une utilisation accidentelle par un enfant peut entraîner une diminution des fonctions corporelles et nuire à la santé.
 - Les unités intérieure et extérieure ne doivent être soumises à aucun impact, faute de quoi le produit risque d'être endommagé.
 - Ne placez pas de produits inflammables tels que des atomiseurs à moins de 1 m de la sortie d'air. Les atomiseurs peuvent exploser sous l'effet de l'air chaud de l'unité intérieure ou extérieure.
 - Veillez à ce que vos animaux domestiques n'urinent pas sur le climatiseur. Cela peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.
 - Avant de procéder au nettoyage, veillez à arrêter l'unité, désactiver le disjoncteur ou débrancher le cordon d'alimentation. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure.
 - Raccordez uniquement le climatiseur au circuit d'alimentation indiqué. Les alimentations autres que celle indiquée peuvent entraîner des décharges électriques, une surchauffe ou des incendies.
 - Placez le flexible de purge de sorte à garantir une vidange régulière. Une vidange incorrecte peut mouiller le bâtiment, les meubles, etc.
 - Ne placez pas d'objets à proximité directe de l'unité extérieure et ne laissez pas les feuilles ou d'autres débris s'accumuler autour de l'unité. Les feuilles constituent un foyer pour les petits animaux qui peuvent ensuite pénétrer dans l'unité. Une fois entrés, ces animaux peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie lorsqu'ils entrent en contact avec des pièces électriques.
 - Ne placez pas d'objets autour de l'unité intérieure.
- Cela peut avoir des effets négatifs sur les performances, la qualité du produit et la durée de vie du climatiseur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont été formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Maintenez les enfants à distance afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil

Caractéristiques

	WINEC25X/C25S(R)X
Poids net de l'appareil	27 kg
Dimensions de l'appareil (mm)	540x380x524
Réglage de la température	Préréglé à 12°C, ajustable entre 8 et 18°C *
Température extérieure maxi.	35°C **
Puissance frigorifique	550 W à 15°C **
Alimentation électrique	235V-50 Hz + 3 m de câble
Puissance électrique	400 W
Puissance de chauffage	250 W (valable uniquement pour le C25S(R)X)


Calibre du disjoncteur doit être $\geq$ **16 Ampères**.

* Avec une isolation adaptée à la température et au volume de la cave.

** La puissance diminuant en fonction de la température extérieure, l'appareil peut perdre de sa capacité à maintenir les 12°C si la température extérieure approche les 35°C.

En cas de mise en sécurité thermique trop fréquente, le compresseur peut être prématurément endommagé. Dans tous les cas, **il faut éviter de maintenir en permanence la température du local de rejet à 35°C**, cette température élevée devant se limiter, au plus, à la saison d'été.

Plan technique d'encombrement



2. AMENAGEMENT DES LOCAUX

Le climatiseur s'installe en traversée de mur. Pour un fonctionnement correct, l'appareil rejette de l'air à l'extérieur à 20°C environ au-dessus de la température d'aspiration. Cet air est rejeté soit dans un local bien ventilé, soit à l'extérieur de la maison.

2.1. Local de rejet

- La face "chaude" du climatiseur WINEMASTER® se trouve à l'intérieur d'un local (en cas d'installation extérieure : mise à l'abri et protection contre les intempéries obligatoire)



→ Pour une installation extérieure, il est préférable d'utiliser un WINEC25SRX.

- Attention, un démarrage du compresseur à une température $\leq 0^{\circ}\text{C}$ entraîne sa destruction.


→ Ne jamais modifier la température de consigne lorsque le compresseur se trouve à une température $\leq 0^{\circ}\text{C}$ (sauf modèles SR équipés d'origine d'une ceinture de maintien hors gel).

Le climatiseur WINEMASTER® rejette l'air chaud dans un local qui doit être bien ventilé :

- Température maximale et non permanente $\leq 35^{\circ}\text{C}$
- Température idéale $\approx 20^{\circ}\text{C}$



LE FROID VENTILE OU « NO FROST »



Les avantages du froid ventilé :

- Pas de formation de givre ailleurs que sur l'évaporateur.
- Dégivrage automatique, d'où un rendement frigorifique maximal.
- Répartition du froid améliorée par le mouvement d'air continu, pas de stratification de l'air.
- La circulation de l'air permet un retour rapide à la température présélectionnée.

2.2. Isolation de la cave


Elle est déterminante pour un bon fonctionnement du climatiseur WINEMASTER®. Une isolation adéquate contribuera à assurer **une meilleure stabilité de la température et de l'hygrométrie**. Le tableau ci-contre (choix de l'isolation) permet de déterminer le type et l'épaisseur d'isolant nécessaires en fonction du volume extérieur de la cave et du modèle de climatiseur WINEMASTER®, pour une température intérieure de 12°C.

Continuité de l'isolation

L'assemblage des éléments d'isolants doit être réalisé, de préférence :

- Par emboîtement des feuillures des panneaux ou
- Par collage des panneaux entre eux

→ **OBJECTIF : Eviter les entrées parasites de chaleur et d'humidité qui nuiraient à leur régulation.**



Choix de l'isolation

Volume de la cave (m ³)	Polystyrène expansé = 0,044 W/m°C (mm)	Polystyrène extrudé = 0,030 W/m°C (mm)	Mousse de Polyuréthane = 0,025 W/m°C (mm)
6	40	30	30
8	50	40	30
10	60	40	40
12	70	50	40
14	70	50	40
16	80	60	50
18	90	60	50
20	90	70	60
22	100	70	60
24	110	70	60
25	110	80	60

2.2.1. Isolation des murs, du plafond et du plancher

Choix des panneaux isolants

Les fabricants proposent différents panneaux isolants :

- Les isolants seuls,
- Les « complexes » : isolant revêtu d'un parement (plâtre, minéral...),
- Les sandwichs : isolant doublé sur chaque face d'un panneau de bois ou de plâtre.

Important : le revêtement **protège l'isolant des chocs et garantit donc sa tenue dans le temps. Eviter d'utiliser des isolants en fibres minérales** (laine de verre, laine de roche, etc...) car ils peuvent se charger d'humidité et perdre leur pouvoir isolant ainsi que les isolants en couches minces qui ne sont pas efficaces pour le froid.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Certains matériaux isolants sont détériorés par les rongeurs (souris, rats, ...). Il est donc nécessaire de vérifier que les parois de la cave ne présentent pas d'orifices permettant aux rongeurs d'atteindre l'isolant. Ces isolants seront revêtus, sur la face interne à la cave, d'un parement de protection.

→ Le polyuréthane est un isolant qui, du fait de sa composition chimique, n'est pas attaqué par les rongeurs.

Isolation du plancher

Le sol de la cave doit pouvoir supporter les étagères et le vin entreposé, il faut donc choisir un isolant avec une résistance à la compression suffisante.

Résistance à la perforation (pieds d'étagères en particulier) obtenue grâce à :


- **Des panneaux isolants « complexes »** revêtus, sur leur face supérieure, d'un panneau suffisamment résistant.
- **Un isolant doublé d'un panneau d'aggloméré de bois** (épaisseur 15 mm environ), ou de tout autre revêtement adapté (chape et dalle par exemple).

2.2.2. La porte

Elle participe à la continuité de l'isolation. Deux solutions possibles :

- **Isoler la porte existante avec un isolant du même type que pour les parois de la cave.** Intercaler un joint d'étanchéité (en mousse par exemple) entre le battant et le dormant de la porte, sur toute sa périphérie.
- **Utiliser une porte isotherme WINEMASTER**, garnie de mousse polyuréthane avec un joint d'étanchéité sur toute sa périphérie.

Vue de dessus



1. PORTE ISOTHERME
2. ISOLATION
3. JOINT D'ETANCHEITE

2.2.3. Isolation des autres éléments

Ne pas mettre une armoire à vin ou un congélateur, qui produisent de la chaleur, dans la cave. **Les tuyaux de chauffage central doivent être ré isolés** lors du passage dans la cave.

3. INSTALLATION DU CLIMATISEUR WINEMASTER®



L'APPAREIL DOIT ETRE INSTALLE EN RESPECTANT LES REGLES NATIONALES D'INSTALLATION ELECTRIQUE.



Matériel nécessaire (non livré)



4 X



4 X



1 X





2 M

Matériel inclus dans le colis

3.1. Percement du mur

Découper le mur afin de sceller le cadre bois. La dimension de la découpe est de 525 mm de long par 390 mm de haut. Attention à laisser au moins 100 mm par rapport au plafond aussi bien dans la cave qu'à l'extérieur.

3.2. Scellement du cadre en bois et mise à niveau

1 	 BON MAUVAIS
- Celer le cadre bois pour qu'il arrive à fleur du mur intérieur de la cave - Si le mur est plus épais que le cadre bois (plus de 220 mm), tailler la paroi en biseau - Combler le joint entre le cadre en bois et l'isolant - Ne pas mettre de mousse polyuréthane entre l'appareil et le cadre en bois (en cas de démontage)	Le cadre bois doit être de niveau ; le côté le plus large doit être horizontal.

3.3. Mise en place du climatiseur

3.3.1. Démontage du capot en plastique

1 	2 
Dévisser les 2 vis de chaque côté du climatiseur	Dégager le capot

3.3.2. Mise en place de l'appareil dans le cadre

3



Placer le climatiseur dans le cadre (vue côté cave à vin)

4



Visser 2 ensembles vis/rondelle en haut

5




Visser 2 ensembles vis/rondelle de côté

3.3.3. Mise en place de l'écoulement d'eau

Le câble d'alimentation et le tuyau d'écoulement d'eau se trouvent à l'intérieur de la cave à vin. Vérifier l'étanchéité entre le cadre bois et le climatiseur WINEMASTER®.



Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

1 	2 
Ecoulement du bac de récupération des condensats	Emmancher le tuyau PVC
3 	4 
Pincer le collier pour l'ouvrir et le coulisser le long du tuyau	Placer le collier
5 	6 
Le tuyau est bien fixé	Remonter le capot sur le climatiseur et revisser les 4 vis

⚠ Important :
Après transport ou manutention, attendre 24 heures avant de brancher le climatiseur.

4. MISE EN SERVICE DU CLIMATISEUR WINEMASTER®

4.1. Winemaster Connect (Option)

La machine est prééquipée du dispositif pour l'application Winemaster Connect. Pour utiliser ce service, le climatiseur doit être connecté à la WinemasterBox (option). Pour faire les branchements, il est important de lire la notice de la WinemasterBox.

L'application Winemaster Connect permet à l'utilisateur de suivre l'évolution de la température et l'hygrométrie de sa cave. Elle permet également au service après-ventes d'identifier rapidement la source d'un problème éventuel.



ATTENTION Ne pas brancher la prise RJ45 du climatiseur directement au réseau Ethernet.
Risque de dommages électriques !



WinemasterBox en option

4.2. Branchement du climatiseur WINE C25X/WINEC25S(R)X

Le raccordement électrique de la machine
Se fait à l'aide du câble de branchement



AVERTISSEMENT

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.



ATTENTION

La prise de courant doit être accessible après installation.

Attention : les touches tactiles du thermostat étant de petite taille, veillez à ne pas appuyer accidentellement sur une touche incorrecte lors de la manipulation.

Lorsque vous branchez la prise de courant, la température intérieure de la cave s'affiche automatiquement.



Fonctionnement selon la température mesurée :

- Si la température de la cave est **supérieure** à la température réglée, le climatiseur démarre automatiquement **au bout de 2 minutes**.
- Si la température de la cave est **inférieure** à la température réglée, le **climatiseur ne démarre pas**. Seul le **ventilateur côté cave** fonctionne.

Le thermostat mesure la température de l'air à l'intérieur de la cave avec une **variation possible de $\pm 1^{\circ}\text{C}$** . Cette variation a peu d'impact sur le vin, grâce à **l'inertie thermique** du liquide.

Dès l'allumage, **le thermostat est verrouillé** pour éviter tout dérèglement involontaire.

Si vous touchez l'affichage, le message « **Loc** » s'affiche pour indiquer que les réglages sont protégés. En manipulation, au bout de 15 secondes d'inactivité, le thermostat se reverrouille.



La température par défaut du thermostat est réglée à **12°C**.

Lors de la première mise en service, vérifiez cette température et modifiez-la si nécessaire en suivant la procédure indiquée plus loin dans la notice (4.3).

Enfin, si le message « **DEF** » apparaît, cela signifie que l'appareil est en **mode dégivrage**. Ce cycle est **automatique et régulier**, vous n'avez rien à faire.

4.3. Réglage de la température de consigne

Le réglage de la température de consigne se fait sur le thermostat :




Déverrouiller le thermostat en effectuant 

Attendez que les 3 petits traits s'affichent.



Une fois les 3 petits traits affichés, 
Appuyer sur le symbole du haut

A présent, la température de consigne s'affiche.




Une fois la température validée, 3 petits traits s'affichent à nouveau, il n'y a plus aucune action à effectuer, il faut simplement attendre et l'affichage revient sur la température de la cave.



4.4. Réglage de l'unité de mesure

L'unité de mesure de la température peut être modifiée en °C ou en °F :



4.5. Allumer et éteindre le thermostat

Attention : il est fortement déconseillé d'éteindre le thermostat.

Si la manipulation est réalisée trop lentement, le thermostat se verrouille à nouveau au bout de quelques secondes, il faudra recommencer.



Déverrouiller le thermostat en effectuant



Appuyer une fois sur le symbole



Appuyer une fois sur le bouton du bas : 3 petits traits s'affichent.



Appuyer à nouveau sur le bouton du bas et le thermostat passe sur « On »



Effectuer la même opération pour passer de « On » à « Off » et inversement

A partir du moment où l'afficheur indique « On » ou « Off » selon votre choix, ne plus rien toucher pendant quelques secondes, 3 petits traits s'affichent et l'appareil restera sur le mode sélectionné pour ensuite revenir à l'affichage de la température de la cave.

Remarque : si vous basculez le thermostat sur « Off », seul le ventilateur côté cave continuera à tourner.

5. ENTRETIEN DU CLIMATISEUR WINEMASTER®

5.1. Changement de filtre

→ Un contrôle du filtre est conseillé tous les 3 mois.

1



Il n'est pas nécessaire de démonter le capot pour changer le filtre à poussière

2



- Soulever celui-ci dans l'encoche, sous le climatiseur, puis le sortir par le bas
- Faire l'opération inverse pour le replacer

A FAIRE :

- Nettoyage régulier du filtre (aspirateur)
- Nettoyage régulier des grilles extérieures (feuillage...)
- Remplacement du filtre à poussière dès que nécessaire et **au moins une fois par an**

→ **FILTRE ENCRASSE = CLIMATISEUR ENDOMMAGE**

6. LA GARANTIE

6.1. Garantie légale

La garantie légale pour défauts et vices cachés s'applique selon les conditions des articles 1641 et suivants du code civil. La garantie légale de conformité s'applique selon les conditions de l'article L217-1 et suivant du code des consommateurs.

6.2. Garantie contractuelle de 2 ans

Le climatiseur est **garanti 2 ans** contre tout défaut de fabrication.

Durant la période de garantie contractuelle, WINEMASTER remplacera toute pièce reconnue défectueuse.

En cas de panne électrique, WINEMASTER remplacera toute pièce reconnue défectueuse suite à l'intervention du revendeur qualifié ou de son intervenant.

En cas de panne frigorifique, WINEMASTER pourra demander le retour en atelier pour réparation, suite au diagnostic effectué par le revendeur qualifié ou son intervenant. Le matériel sera tenu emballé à disposition du transporteur de WINEMASTER pour enlèvement.

Les interventions et retours devront être réalisés après accord écrit du service après-vente WINEMASTER.

6.3. Conditions d'application de la garantie

La garantie contractuelle s'applique à tous les appareils installés et utilisés conformément au "Guide d'installation et d'utilisation". Son application est conditionnée par la présentation de la facture d'achat ou à défaut de sa copie.

6.4. Exclusions et limites de la garantie

La garantie est refusée dans les cas suivants :

- L'isolation de la cave et l'installation n'ont pas été effectuées conformément au présent guide.
- Les avaries sont dues à une négligence, un mauvais entretien, une utilisation défectueuse ou mal adaptée du WINEMASTER® (en particulier l'encrassement des filtres).
- Les échanges de pièces ou leur remise en état au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger celle-ci.

WINEMASTER SA ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des conséquences directes ou indirectes liées au non fonctionnement du climatiseur. **La garantie se limite au seul produit fourni par WINEMASTER.**



La Communauté Européenne accordant une grande importance à l'environnement et au traitement des déchets, a mis en place la Directive 2002/96/CE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE).

Conformément à cette norme, la présence du logo " poubelle barrée " est obligatoire.

Ce logo signifie que ce produit **ne peut être en aucun cas jeté dans les ordures ménagères**. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'Équipements Électriques et Électroniques.

Par cette action vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles ainsi qu'à la protection de la santé humaine.

GB

User manual

Table of contents

1.	Safety Precautions	22
2.	CELLAR EQUIPMENT	25
2.1.	Evacuation room	25
2.2.	Cellar insulation	26
2.2.1.	Insulation of wall, ceiling and floor.....	27
2.2.2.	The door	28
2.2.3.	Insulation of other elements.....	28
3.	INSTALLATION OF WINE CONDITIONING UNIT WINEMASTER®	29
3.1.	Wall Drilling	29
3.2.	Sealing and wooden frame levelling	30
3.3.	Fitting the air conditioner	30
3.3.1.	Removing the plastic cover	30
3.3.2.	Fitting the device into the wooden frame	31
3.3.3.	Installing the water drain system	31
4.	USING THE AIR CONDITIONER WINEMASTER®	33
4.1.	Winemaster Connect (option)	33
4.2.	Plugging the air conditioner WINEC25X/WINEC25S(R)X	33
4.3.	Setting the set temperature.....	34
4.4.	Setting the unit of measurement	35
4.5.	Turn the thermostat on and off.....	35
5.	MAINTENANCE OF THE AIRCONDITIONER WINEMASTER®	36
5.1.	Replacing the filter	36
6.	WARRANTY.....	37
6.1.	Legal warranty.....	37
6.2.	2 years contractual warranty.....	37
6.3.	Warranty conditions.....	37
6.4.	Exclusions and limitations of warranty.....	37

Introduction

You purchased an air conditioner WINEMASTER® and we thank you for your confidence.

From conception to commercialisation, everything has been implemented to offer an exclusive and high quality product. Brainchild of a team who find in this a motivation to ever give satisfy you, we hope that your wine conditioning unit WINEMASTER® will bring you great storage and best wines aging for an incomparable pleasure.

Because the customer is at the heart of all our thoughts, we want to support you in your first steps and lead you towards the best use of your air conditioner every day. Thus, you will find in this manual technical information and practical advice to help you to deal with the essential steps to installation and use.

In order that your wine tasting remains moments to share, WINEMASTER guarantees you a sincere engagement, dedicated expertise and ongoing follow-up at your service!

The WINEMASTER team



1. Safety Precautions

 Read the instructions of this manual before using the unit.	 This device is filled with R290.
--	--

Keep this manual in a place where it can be easily found by the user.

- Read the instructions in this manual carefully before using the unit.
- This device is designed for use by experienced or trained users in workshops, light industry and farms, or by non-specialists in a commercial setting.
- The sound pressure level is less than 70 dB(A).
- The precautions described below are filed under WARNING and CAUTION. Both contain important safety-related information. Be sure to follow all precautions.

 WARNING	 ATTENTION
If these instructions are not properly followed, it can result in injury or death.	If these instructions are not properly followed, it can result in property damage or injury that can be serious depending on the circumstances.



WARNING

- The appliance must not be stored in a room in which ignition sources are permanently present (e.g. open flames, gas appliance or electric heater in operation).
 - To prevent fires, explosions, and injuries, do not operate the unit when noxious gases (e.g., flammable or corrosive) are detected in the vicinity of the unit.
 - Be aware that prolonged direct exposure to cold or hot air from the air conditioner, or air that is too cold or too hot can be detrimental to your fitness and health.
 - Do not place objects, including rods, fingers, etc. in the air inlet or outlet. Product damage or injury may result from contact with the high-speed blades of the air conditioner fan.
 - Do not attempt to repair, disassemble, reinstall or modify the air conditioner yourself, as this may result in water leaks, electric shocks or fires.
 - Do not use flammable vaporizers near the air conditioner, as this may start a fire.
 - Do not use a refrigerant other than the one indicated on the outdoor unit for installation, relocation, or repair. The use of other refrigerants could disrupt operation or damage the unit and cause personal injury.
 - To avoid electric shock, do not operate the unit with wet hands.
 - Do not wash the air conditioner with water as this can lead to electric shock or fire.
 - Do not place containers containing water (vases, etc.) on the unit. This can lead to electric shocks or fire.
 - Watch out for fire in case of refrigerant leakage. If the air conditioner is not working properly, i.e. if it is not producing fresh or hot air, it may be due to a refrigerant leak. See your dealer for assistance. The refrigerant in the air conditioner is safe and normally does not leak.
- However, in the event of a leak, any contact with a burner, heater or stove can lead to the generation of toxic gases. Stop using the air conditioner until a qualified person has confirmed that the leak has been repaired.
- Do not attempt to repair the air conditioner yourself. Faulty workmanship can cause water leaks, electrocution or fire. Please contact your local representative or qualified staff for any installation and maintenance work.
 - If the air conditioner malfunctions (e.g., smells burning, etc.), turn off the power supply to the unit and contact your local dealer. If operation is maintained under such circumstances, it may result in failure, electric shock, or fire hazard.
 - Be sure to install a ground loss circuit breaker. Failure to install a ground loss circuit breaker may result in electric shocks or fire.
 - Be sure to ground the unit. Do not ground the unit on a utility line, surge protector, or telephone ground. Improper grounding can cause electric shocks.
 - Check the condition of the power cable after installation or repair
 - Do not pull on the cable to disconnect the machine
 - Unplug the machine before performing maintenance, repairs, or any other interventions.

**ATTENTION**

Do not use the air conditioner for any purpose other than those intended. Do not use the air conditioner for cooling precision instruments, food, plants, animals, or artwork, as this may adversely affect the performance, quality and/or longevity of the objects involved.

- Do not expose plants or animals directly to the unit's airflow as this may cause adverse effects. Do not place appliances that produce open flames in areas that are exposed to the airflow of the unit, as this may decrease burner combustion.
- Do not block air inlets or outlets. Decreased airflow can lead to poor performance or problems.
- You must not sit on the unit, place objects on the unit, or pull the unit. This could lead to accidents, such as falls or tips, resulting in injury, malfunction or damage to the product.
- Do not place moisture-sensitive objects directly underneath indoor or outdoor units. Under certain conditions, condensation on the main unit or on the refrigerant pipes, dirt from the air filter, or a blockage of the exhaust can lead to dripping, causing the affected object to become clogged or fail.
- After long use, check the unit's bracket and attachment for damage. If damaged, the unit can fall and cause injury.
- To avoid injury, do not touch the air intake or aluminum fins of the indoor or outdoor unit.
- The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. This could lead to a decrease in bodily functions and harm health.
- Children or persons with diminished abilities must be supervised to ensure that they do not play with the unit or its remote control. Accidental use by a child can lead to decreased bodily functions and harm health.
- The indoor and outdoor units must not be subjected to any impact, otherwise the product may be damaged.
- Do not place flammable products such as atomizers within 1 m of the air outlet.

Atomizers can explode due to hot air from the indoor or outdoor unit.

- Make sure your pets don't urinate on the air conditioner. This can lead to electric shocks or fire.
- Before cleaning, be sure to turn off the unit, turn off the circuit breaker, or unplug the power cord. Otherwise, there is a risk of electric shock and injury.
- Connect the air conditioner only to the specified supply circuit. Power supplies other than that listed may result in electric shock, overheating, or fire.
- Place the drain hose to ensure regular draining. Improper emptying can cause the building, furniture, etc. to become wet.
- Do not place objects in direct proximity to the outdoor unit and do not allow leaves or other debris to accumulate around the unit. The leaves provide a home for small animals that can then enter the unit. Once entered, these animals can cause malfunctions, smoke, or fire when they come into contact with electrical parts.
- Do not place objects around the indoor unit.

This can have negative effects on the performance, product quality, and lifespan of the air conditioner.

- This device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of knowledge, unless they are supervised or have been trained in the use of the device by a person responsible for their safety.
- Keep children at a distance to ensure they don't play with the device

Technical data

	WINEC25X/WINEC25S(R)X
NET Weight	27.2 kg
Dimensions	540x380x524
Temperature setting	Preset at 12°C, adjustable between 8 & 18°C *
Maximum outside temperature	35°C **
Cooling power	550 W at 15°C **
Electric supply	235V-50 Hz + 3 m cable length
Electric power	400 W
Heating power	250 W (only for WINEC25S(R)X)


The circuit breaker must be at least **16 Amps**.

* The insulation quality and thickness has to be in accordance with the volume of the cellar and the set temperature.

** The cooling performance is dependent from the outside temperature. Therefore, the set temperature of 12°C for the cellar cannot be maintained if the outside temperature reaches the 35°C.

If the thermal safety functions too often, there is a risk for the compressor to be damaged. In all cases, **it must be avoid that the outside temperature remains at 35°C**, this high temperature should be limited to the summer period.

Technical drawing



2. CELLAR EQUIPMENT

The air conditioner is built into the wall. For a correct functioning, the unit expels air at the outside to 20°C approx. above the sucked temperature. This air must be cooled in a well ventilated room or evacuated outside.

2.1. Evacuation room

- The “hot “ side of the WINEMASTER must be inside a room (exceptionally, an outdoor installation is possible if the outside part is sheltered and protected from the weather (direct rain, snow, etc...).


→ For an outside installation, it is advisable to use WINEC25SRX

- Attention, starting the compressor at a temperature $\leq 0^{\circ}\text{C}$ will destroy it.


→ Never change the set temperature if the compressor is at a temperature of $\leq 0^{\circ}\text{C}$ (this specification doesn't concern the model SR equipped with a heating belt on the compressor).

The air conditioner WINEMASTER® evacuates hot air inside a room that must be well ventilated

- Maximum temperature and no permanent $\leq 35^{\circ}\text{C}$
- Ideal temperature $\approx 20^{\circ}\text{C}$



VENTILATED COLD OR « NO FROST »



The advantages of « ventilated cold »:

- No frost other than on the evaporator.
- Automatic defrosting and maximized refrigeration efficiency.
- Cold distribution improved by a permanent air circulation (without air stratification).
- The circulation of air allows maintaining the pre-selected temperature throughout the cellar.

2.2. Cellar insulation


Insulation is essential for efficient functioning of the WINEMASTER®. A good insulation enables to maintain a stable **temperature and humidity level**. The chart on the next page will allow you to determine the type and thickness of insulation needed in relation to the exterior volume of the cellar and model of the WINEMASTER®, for an inside temperature of 12°C.

Complete insulation

The insulating elements should be preferably :

- By « tongue and groove » panels or
- By panels fused together

→ **IMPORTANT: Avoid the intrusion of heat and humidity which can alter the functioning.**



IMPORTANT

The WINEMASTER® warranty is only valid if the insulation is in compliance with the board « Insulation selection » requirements for the whole cellar (walls, floor, door and ceiling) with perfect continuity of insulation and an installation in accordance to the user guide.

Insulation selection

Volume of the cellar (m³)	Polystyrene expanded = 0,044 W/m°C (mm)	Polystyrene extruded = 0,030 W/m°C (mm)	Polyurethane foam = 0,025 W/m°C (mm)
6	40	30	30
8	50	40	30
10	60	40	40
12	70	50	40
14	70	50	40
16	80	60	50
18	90	60	50
20	90	70	60
22	100	70	60
24	110	70	60
25	110	80	60

2.2.1. Insulation of wall, ceiling and floor**Type of insulation panels**

You can select among the following type of panels :

- Usual panels,
- « Complex panels »: insulation is covered with a cover material (plaster, mineral
- « Sandwich panels »: insulation is covered on each side with a wooden panel or plaster board.

Important: The covering of the panels **protects the insulation against damage and guarantees its longevity. Avoid using mineral fibres insulation** (glass wool, rock wool, etc...) as they may accumulate moisture and lose their insulation power and avoid also thin film insulation that are not effective for cold.

DO YOU KNOW THAT ?

Some insulating materials are damaged by rodents (mouse, rats...). If necessary, cover the insulation with a protective lining on the inside of the cellar to avoid presence of mouse or rats.

→ Polyurethane is an insulator that, due to its chemical composition, is not attacked by the rodents.

Floor insulation

The floor of the cellar must be able to support the shelves and the stored wine. Thus, it's necessary to choose insulation with adequate compression strength.


Improve the load capacity of the insulation (particularly under the shelf legs) by using :

- « **Complex** » insulation panels covered by panels of higher load capacity.
- **Cover the insulation panel with a wooden panel** (at least 15 mm thickness), or every other appropriated material.

2.2.2. The door

Door improves the insulation. Two solutions are possible:

- **Insulate an existing door with the same insulation materials used for the walls of the cellar.** Provide a tight seal between the door frame and all sides of the door with a strip of foam rubber for example.
- **Use a specially WINEMASTER isothermal door** with polyurethane and a sealing foam rubber.



2.2.3. Insulation of other elements

Avoid placing a wine cabinet or freezer who generates heat in the cellar. **Hot water pipe from central heating** going through the cellar **have to be insulated too.**

3. INSTALLATION OF WINE CONDITIONING UNIT WINEMASTER®






THE UNIT HAS TO BE INSTALLED RESPECTING THE NATIONAL RULES OF ELECTRIC INTALLATIONS.

	 4 X 4 X 1 X 2 M
Necessary material (not supplied)	Supplied material

3.1. Wall Drilling

Cut the wall in order to seal the wooden frame. The cut size need to be 525 mm long and 390 mm high. Please be careful to leave at least 100 mm from the both ceiling : cellar and external.

3.2. Sealing and wooden frame levelling

1 	 CORRECT  INCORRECT
- Seal the wooden frame in order it fit flush with the inner wall of the cellar. - If the wall is thicker than the wooden frame, cut a wedge-shape in the wall (more than 220 mm) - Fill the joint between the wooden frame and the insulation - Do not put polyurethane foam between the unit and the wooden frame (for removing purpose).	The wooden frame must be level; the widest side at the horizontal

3.3. Fitting the air conditioner

3.3.1. Removing the plastic cover

1 	2 
Unscrew the 2 screws on each side of the air conditioner	Remove the cover

3.3.2. Fitting the device into the wooden frame

3



Position the air-conditioner in the frame from inside the cellar

4



Tighten the two screw/washer units at the top

5



Tighten the two screw/washer units on the side

3.3.3. Installing the water drain system

The electrical connection cable and the PVC condensate drain are situated inside the cellar. Check the seal between the wooden frame and the Winemaster®.



If the power cable is damaged, it has to be replaced by the producer, his after-sale service or qualified people in order to avoid any danger.

1

Flow from the condensate collection tray.

2


Push the PVC pipe on.

3

Pinch the collar to open it and slide it along the pipe

4

Place the collar as close to the pipe as possible

5

The pipe is well attached.

6

Refit the cover on the Winemaster and tighten the 4 screws

👉 **Important :**

Wait for 24 hours before plugging on the air-conditioner

4. USING THE AIR CONDITIONER WINEMASTER®

4.1. Winemaster Connect (option)

The machine is pre-equipped with the system for the Winemaster Connect app. To use this service, the air conditioner must be connected to the WinemasterBox (optional). To complete the wiring, it is important to read the WinemasterBox leaflet.

The Winemaster Connect app allows the user to follow the evolution of temperature and hygrometry of his wine cellar. It also allows the after-sales service to quickly identify the source of a possible problem.



ATTENTION Do not plug the RJ45 cable from the air conditioner directly to the Ethernet network.
Risk of electrical damage !



Optional WinemasterBox

4.2. Plugging the air conditioner WINEC25X/WINEC25S(R)X

The electrical connection of the machine is done using the connection cable.



WARNING

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service department or similarly qualified persons in order to avoid danger.



ATTENTION

The power outlet must be accessible after installation.

Caution: The touch buttons on the thermostat are small, so be careful not to accidentally press an incorrect button when handling.

When you plug in the power socket, the temperature inside the cellar is automatically displayed.



Operation according to the measured temperature:

- If the temperature of the cellar is **higher than** the set temperature, the air conditioner will start automatically **after 2 minutes**.
- If the temperature of the cellar is **lower than** the set temperature, the **air conditioner will not start**. Only the **fan on the cellar side** works.

The thermostat measures the temperature of the air inside the cellar with a **possible variation of $\pm 1^{\circ}\text{C}$** . This variation has little impact on the wine, thanks to **the thermal inertia** of the liquid.

As soon as it is switched on, **the thermostat is locked** to prevent any unintentional disruption. If you tap the display, the message "**Loc**" appears to indicate that the settings are protected. While handling, after 15 seconds of inactivity, the thermostat relocks.




The default temperature of the thermostat is set to **12°C**. When first commissioning, check this temperature and change it if necessary by following the procedure given later in the leaflet (4.3).


Finally, if the message "**DEF**" appears, it means that the device is in **defrost mode**. This cycle is **automatic and regular**, you don't have to do anything.

4.3. Setting the set temperature


The set temperature is set on the thermostat:



Wait for the 3 small lines to appear.



Now the set temperature is displayed.




Once the temperature has been validated, 3 small lines are displayed again, there is no more action to be taken, you just have to wait and the display returns to the temperature of the cellar.



4.4. Setting the unit of measurement


The unit of measurement of temperature can be changed to °C or °F:



4.5. Turn the thermostat on and off

Warning: it is strongly advised not to turn off the thermostat.

If the operation is carried out too slowly, the thermostat locks again after a few seconds, you will have to start again.



From the moment the display indicates "On" or "Off" according to your choice, do not touch anything for a few seconds, 3 small lines are displayed and the device will remain in the selected mode to then return to the cellar temperature display.

Note: If you turn the thermostat to "Off", only the fan on the cellar side will continue to spin.

5. MAINTENANCE OF THE AIRCONDITIONER WINEMASTER®

5.1. Replacing the filter

→ A filter check is recommended every 3 months.

1 	2 
It is not necessary to remove the cover in order to replace the dust filter.	Raise the notch to release the filter and take it out from underneath. Repeat the same operation in reverse for the replacement.

IMPORTANT :

- Regular filter cleaning (vacuum cleaner)
- Regular cleaning of outside grids (foliage...)
- Replace the dust filter when necessary and at least once a year

→ **SPOILED FILTER = DAMAGED WINE CONDITIONING UNIT**

6. WARRANTY

6.1. Legal warranty

The contractual warranty is not exclusive, the fundraiser for the purchaser profit of the legal warranty against latent defects that applies in terms of articles 1641 and following from the Civil Code.

6.2. 2 years contractual warranty

As a supplement to the legal warranty provided under the laws of the purchaser's country, WINEMASTER offers an additional **2 years** contractual warranty against any manufacturing defect.

During this period of contractual warranty, WINEMASTER will replace any parts that have a manufacturer's defect.

In case of electric failure, WINEMASTER reserves the right to send an expert technician to inspect the appliance before replacing any defective parts.

In case of refrigeration failure, WINEMASTER may require that the appliance is returned to the factory for repair. Any interventions will take place according to the guidelines set in the "after sale service" document.

Interventions and returns can only be done after written agreement from WINEMASTER after sale Service.

6.3. Warranty conditions

The contractual warranty applies to all appliances installed and used in conformity with this « User Manual ». Its application is conditioned by the presentation of the purchase invoice or for lack of its copy.

6.4. Exclusions and limitations of warranty

The warranty can be refused in following cases:

- Insulation of the cellar or installation of the appliance not in compliance with the instructions of this guide.
- Damage due to negligence, lack of maintenance or incorrect use of the WINEMASTER® (particularly dirty filters).
- Exchange or repair of parts under warranty will not extend the 2 years warranty period

WINEMASTER cannot, in any case, be held liable for any direct or indirect damages resulting from the failure of the air conditioner. **The warranty is exclusively limited to the product itself.**

The European Community attaching a great importance to the environment and the waste processing, set up Directive 2002/96/CE relating to the Electric and Electronic Component waste.
In accordance with this standard, the logo "barred dust bin" is obligatory.



This logo means that this product cannot be thrown in the household shelter. It must be given to a suitable collection point for the treatment, valorisation, recycling of Electric and Electronic components.

Acting like that you make a gesture for the environment and you contribute to the safeguarding of the natural resources as well as to the protection of human health.



D

Bedienungsanleitung Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitsvorkehrungen	41
2. EINRICHTUNG DES WEINKELLERS	44
2.1. Außenraum.....	44
2.2. Kellerwärmedämmung	45
2.2.1. Wärmedämmung der Wände, der Decke und dem Boden	47
2.2.2. Die Tür	47
2.2.3. Wärmedämmung von anderen Elemente	48
3. EINBAU DER WINEMASTER®-KLIMAANLAGE.....	48
3.1. Wanddurchbruch	48
3.2. Versiegelung des Holzrahmens und Nivellierung.....	49
3.3. Einrichtung der Klimaanlage.....	49
3.3.1. Demontage der Plastikhaube	49
3.3.2. Einsetzen der Klimaanlage in dem Holzrahmen	50
3.3.3. Einrichten des Wasserablaufs	50
4. INBETRIEBNAHME DER WINEMASTER® KLIMAANLAGE	52
4.1. Winemaster Connect (Option).....	52
4.2. Anschließen der Klimaanlage WINEC25X/C25S(R)X	52
4.3. Einstellen der eingestellten Temperatur.....	53
4.4. Einstellen der Maßeinheit.....	54
4.5. Schalten Sie das Thermostat ein und aus	54
5. WARTUNG DES KLIMAGERÄTES WINEMASTER®.....	55
5.1. Filter auswechseln	55
6. GARANTIE	57
6.1. Gesetzliche Garantie	57
6.2. Zweijährige Vertragsgarantie.....	57
6.3. Bedingungen für die Anwendung der Garantie.....	57
6.4. Gewährleistungsausschlüsse und -beschränkungen.....	57

EINLEITUNG

Sie haben sich für eine WINEMASTER® Klimaanlage entschieden und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Von der Entwicklung bis hin zum Vertrieb wurde in jedem Schritt sichergestellt, dass Sie ein äußerst hochwertiges und exklusives Produkt erhalten. Dafür bürgt der Einsatz unseres gesamten Teams, das seine Motivation in der Philosophie schöpft, Ihnen vollste Zufriedenheit zu bieten. Wir hoffen, dass Ihre WINEMASTER® Klimaanlage perfekte Bedingungen für die Lagerung und Alterung Ihrer Weine schafft und Ihnen höchsten Genuss verspricht.

Der Kunde steht bei all unseren Überlegungen an erster Stelle. Daher ist es uns wichtig, Sie bei den ersten Schritten zu begleiten, sodass Sie Ihre Klimaanlage im alltäglichen Gebrauch optimal nutzen können. In diesem Handbuch finden Sie alle technischen Informationen und wichtige Hinweise, die Sie für eine einfache Installation und optimale Nutzung Ihres Geräts benötigen.

IHR WINEMASTER® TEAM.



1. Sicherheitsvorkehrungen

 Lesen Sie die Anweisungen der Dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts.	 Dieses Gerät ist mit R290 gefüllt.
---	--

Bewahren Sie dieses Handbuch an einem Ort auf, an dem es für den Benutzer leicht zu finden ist.

- Lesen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz durch erfahrene oder ausgebildete Benutzer in Werkstätten, Leichtindustrie und landwirtschaftlichen Betrieben oder durch Nichtfachleute im gewerblichen Bereich vorgesehen.
- Der Schalldruckpegel liegt unter 70 dB(A).
- Die im Folgenden beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen sind unter WARNUNG und ACHTUNG unterteilt. Beide enthalten wichtige sicherheitsrelevante Informationen. Achten Sie darauf, alle Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen.

 WARNUNG	 ACHTUNG
Wenn diese Anweisungen nicht ordnungsgemäß befolgt werden, kann dies zu Verletzungen oder zum Tod führen.	Wenn diese Anweisungen nicht ordnungsgemäß befolgt werden, kann dies zu Sachschäden oder Verletzungen führen, die je nach den Umständen schwerwiegend sein können.



WARNUNG

- Das Gerät darf nicht in einem Raum gelagert werden, in dem sich ständig Zündquellen befinden (z.B. offene Flammen, Gasgerät oder Elektroheizung in Betrieb).
- Um Brände, Explosionen und Verletzungen zu vermeiden, betreiben Sie das Gerät nicht, wenn schädliche Gase (z. B. brennbare oder korrosive) in der Nähe des Geräts erkannt werden.
- Seien Sie sich bewusst, dass eine längere direkte Exposition gegenüber kalter oder heißer Luft aus der Klimaanlage oder zu kalter oder zu heißer Luft Ihrer körperlichen Verfassung und Gesundheit schaden kann.
- Platzieren Sie keine Gegenstände, einschließlich Stäbe, Finger usw. im Lufterlass oder -auslass. Produktschäden oder Verletzungen können durch den Kontakt mit den Hochgeschwindigkeitsflügeln des Ventilators der Klimaanlage entstehen.
- Versuchen Sie nicht, die Klimaanlage selbst zu reparieren, zu zerlegen, neu zu installieren oder zu modifizieren, da dies zu Wasserlecks, Stromschlägen oder Bränden führen kann.
- Verwenden Sie keine brennbaren Verdampfer in der Nähe der Klimaanlage, da dies einen Brand auslösen kann.
- Verwenden Sie für die Installation, den Transport oder die Reparatur kein anderes als das auf der Außeneinheit angegebene Kältemittel. Die Verwendung anderer Kältemittel kann den Betrieb stören oder das Gerät beschädigen und zu Verletzungen führen.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Waschen Sie die Klimaanlage nicht mit Wasser, da dies zu Stromschlägen oder Bränden führen kann.
- Stellen Sie keine Behälter mit Wasser (Vasen usw.) auf das Gerät. Dies kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.
- Achten Sie auf Feuer im Falle eines Kältemittelaustritts. Wenn die Klimaanlage nicht richtig funktioniert, d.h. wenn sie keine frische oder heiße Luft produziert, kann dies auf ein Kältemittelleck zurückzuführen sein. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um Unterstützung zu erhalten. Das Kältemittel in der Klimaanlage ist sicher und läuft normalerweise nicht aus. Im Falle eines Lecks kann jedoch jeder Kontakt mit einem Brenner, einer Heizung oder einem Herd zur Entstehung giftiger Gase führen. Verwenden Sie die Klimaanlage nicht mehr, bis eine qualifizierte Person bestätigt hat, dass das Leck behoben wurde.
- Versuchen Sie nicht, die Klimaanlage selbst zu reparieren. Fehlerhafte Verarbeitung kann zu Wasserlecks, Stromschlägen oder Bränden führen. Bitte wenden Sie sich für Installations- und Wartungsarbeiten an Ihren lokalen Vertreter oder qualifiziertes Personal.
- Wenn die Klimaanlage nicht richtig funktioniert (z. B. Brandgeruch usw.), schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus und wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort. Wenn der Betrieb unter solchen Umständen aufrechterhalten wird, kann dies zu Ausfällen, Stromschlägen oder Brandgefahr führen.
- Achten Sie darauf, einen Schutzschalter für Erdungsverluste zu installieren. Die Nichtinstallation eines Schutzschalters kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.
- Achten Sie darauf, das Gerät zu erden. Erdung des Geräts nicht an einer Versorgungsleitung, einem Überspannungsschutz oder einer Telefonerde. Eine unsachgemäße Erdung kann zu Stromschlägen führen.
- Überprüfen Sie den Zustand des Netzkabels nach der Installation oder Reparatur
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um das Gerät zu trennen
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Wartungs-, Reparatur- oder andere Eingriffe durchführen.

**ACHTUNG**

Verwenden Sie die Klimaanlage nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke. Verwenden Sie die Klimaanlage nicht zur Kühlung von Präzisionsinstrumenten, Lebensmitteln, Pflanzen, Tieren oder Kunstwerken, da dies die Leistung, Qualität und/oder Langlebigkeit der beteiligten Gegenstände beeinträchtigen kann.

- Setzen Sie Pflanzen oder Tiere nicht direkt dem Luftstrom des Geräts aus, da dies zu nachteiligen Auswirkungen führen kann. Stellen Sie Geräte, die offene Flammen erzeugen, nicht in Bereichen auf, die dem Luftstrom des Geräts ausgesetzt sind, da dies die Verbrennung des Brenners verringern kann.
 - Blockieren Sie keine Luftein- oder -auslässe. Ein verminderter Luftstrom kann zu schlechter Leistung oder Problemen führen.
 - Sie dürfen sich nicht auf das Gerät setzen, keine Gegenstände auf das Gerät stellen oder das Gerät ziehen. Dies kann zu Unfällen wie Stürzen oder Kippen führen, die zu Verletzungen, Fehlfunktionen oder Schäden am Produkt führen.
 - Stellen Sie feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände nicht direkt unter Innen- oder Außengeräte. Unter bestimmten Bedingungen kann Kondenswasser am Hauptgerät oder an den Kältemittelleitungen, Schmutz aus dem Luftfilter oder eine Verstopfung des Auslass zum Abtropfen führen, wodurch das betroffene Objekt verstopft oder ausfällt.
 - Überprüfen Sie nach längerem Gebrauch die Halterung und die Befestigung des Geräts auf Beschädigungen. Bei Beschädigung kann das Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.
 - Um Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie nicht den Lufteinlass oder die Aluminiumlamellen des Innen- oder Außengeräts.
 - Das Gerät ist nicht für den unbeaufsichtigten Gebrauch durch Kleinkinder oder gebrechliche Personen bestimmt. Dies kann zu einer Abnahme der Körperfunktionen führen und die Gesundheit schädigen.
 - Kinder oder Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät oder seiner Fernbedienung spielen. Der versehentliche Gebrauch durch ein Kind kann zu verminderten Körperfunktionen führen und die Gesundheit schädigen.
 - Die Innen- und Außengeräte dürfen keinen Stößen ausgesetzt werden, da sonst das Produkt beschädigt werden kann.
 - Stellen Sie keine brennbaren Produkte wie Zerstäuber innerhalb von 1 m vom Luftauslass auf. Zerstäuber können durch heiße Luft aus dem Innen- oder Außengerät explodieren.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihre Haustiere nicht auf die Klimaanlage urinieren. Dies kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.
 - Schalten Sie vor der Reinigung unbedingt das Gerät aus, schalten Sie den Schutzschalter aus oder ziehen Sie das Netzkabel ab. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags und von Verletzungen.
 - Schließen Sie das Klimagerät nur an den angegebenen Stromkreis an. Andere als die aufgeführten Netzteile können zu Stromschlag, Überhitzung oder Brand führen.
 - Legen Sie den Ablaufschlauch an, um ein regelmäßiges Entleeren zu gewährleisten. Eine unsachgemäße Entleerung kann das Gebäude, Möbel usw. nass werden lassen.
 - Stellen Sie keine Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Außengeräts auf und lassen Sie keine Blätter oder andere Ablagerungen um das Gerät herum zu. Die Blätter bieten Kleintieren ein Zuhause, die dann in die Einheit eingehen können. Einmal innen, können diese Tiere Fehlfunktionen, Rauch oder Feuer verursachen, wenn sie mit elektrischen Teilen in Berührung kommen.
 - Stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe des Innengeräts ab. Dies kann sich negativ auf die Leistung, die Produktqualität und die Lebensdauer der Klimaanlage auswirken.
 - Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder in der Benutzung des Geräts geschult.
- Halten Sie Kinder auf Abstand, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen

TECHNISCHE DATEN

	WINEC25X/C25S(R)X
Abmessungen	540x380x521
Nettogewicht	27.2 kg
Temperatureinstellung	Werkseitig auf 12°C eingestellt, regelbar zwischen 8 & 18°C*
Maxi Außentemperatur	35°C**
Kühlleistung	550 W bei 15°C**
Stromversorgung	230V-50 Hz + 3 Meter Kabel
Leistungsaufnahme	400 W
Heizleistung	250 W (nur für den WINEC25S(R)X)


Der Schaltautomat muss mindestens für **16 Ampere** ausgelegt sein.

* Die Isolation soll im Verhältnis mit Raumvolumen und der gewählten Innentemperatur sein.

** Die Leistung ist von der Außentemperatur abhängig. Das Gerät kann deswegen nicht unbedingt die Innentemperatur von 12°C einhalten, wenn die Außentemperatur 35°C erreicht.

Wenn die thermische Sicherung zu oft ausfällt kann der Kompressor beschädigt sein. In jedem Fall, **muss man vermeiden, dass die Temperatur im Außenraum ständig 35°C beträgt.** Diese hohen Temperaturen sollten sich auf die Sommerzeiten beschränken.

Platzbedarf



2. EINRICHTUNG DES WEINKELLERS

Die Klimaanlage wird in der Wandöffnung eingebaut. Bei normalem Betrieb, bläst das Gerät die Warmluft durch den Auslass in den Außenraum. Die ideale Temperatur im Nachbarraum liegt bei 20°C zudem kann sie auch nach außen geleitet werden. Diese Warmluft muss sich entweder in einem gut belüfteten Raum abkühlen oder nach Außen geleitet sein.


2.1. Außenraum

- Die „warme“ Seite der WINEMASTER®-Klimaanlage befindet sich im Inneren eines Raumes (bei Außenaufstellung : Schutz und Witterungsschutz erforderlich)
- Für eine Außenaufstellung wird die Verwendung eines WINEC25SRX empfohlen.
- Achtung, ein Start des Kompressors bei einer Temperatur von $\leq 0^{\circ}\text{C}$ führt zu seiner Zerstörung.
- Ändern Sie niemals die Solltemperatur, wenn sich der Kompressor bei einer Temperatur von $\leq 0^{\circ}\text{C}$ befindet (außer SR-Modelle, die standardmäßig mit einem Frostschutzgürtel ausgestattet sind).

Der Innenraum, in dem der WINEMASTER® die Warmluft abgibt, muss sehr gut belüftet sein:

- Maximale nicht dauerhafte Temperatur $\leq 35^{\circ}\text{C}$
- Ideale Temperatur $\approx 20^{\circ}\text{C}$

Oberansicht




- Halten Sie rund um die WINEMASTER®-Klimaanlage einen Abstand von Ca. 30cm ein (erleichtert das Abnehmen der Haube und verhindert die Umluft).
- Die Wand, in die das Gerät eingebaut wird, darf nicht dicker als 220mm sein. Andernfalls muss die Wand schräg geschnitten werden.
- **Vorsicht auf geringem Platz außerhalb des Kellers (z.B. Lichtschacht) :**

→ Gefahr, dass die warme Luft wieder angesaugt wird



KALTLUFTZIRKULATION, ODER „NO FROST“



Die Vorteile der Kaltluftzirkulation :

- Keine Eisbildung anderswo als am Verdampfer.
- Automatische Abtauung, dadurch maximale Kühlleistung.
- Bessere Kälteverteilung durch kontinuierliche Luftbewegung, keine Luftschichtung.
- Luftzirkulation ermöglicht eine schnelle Rückkehr zur vorgewählte Temperatur.

2.2. Kellerwärmedämmung


Die Dämmung ist für ein einwandfreies Funktionieren des WINEMASTER® unverbindlich. Eine sachgerechte Dämmung gewährleistet die **Stabilität der vom WINEMASTER® erzeugten Temperatur und Luftfeuchtigkeit.** Mit Hilfe der nachstehenden Tabelle (Dämmstoff Auswahl) können Sie entsprechend welcher Art Dämmstoff und welche Dicke Sie benötigen für eine innere Temperatur von 12°C.

Durchgehende Wärmedämmung

Die einzelne Elemente der Wärmedämmung müssen zusammengefügt werden, ins besondere:

- Durch Ineinanderschieben oder
- Durch Verklebung der Dämmplatten

➔ **WICHTIG: vermeidet das Eindringen von Wärme oder Feuchtigkeit dass den Betrieb des Klimagerätes stören könnte**

Schnitt

1. WAND
2. DÄMMUNG
3. BODEN
4. BODENVERLEG
5. DECKE
6. ISOLIERUNGSTÜR

WICHTIG

Die Garantie für den WINEMASTER® hat nur Gültigkeit, wenn die in der Tabelle « Wahl der Wärmedämmung » angegebenen Werte an allen Wandflächen des Raumes – einschließlich Decke, Boden und Tür – eingehalten werden und eine durchgehende Wärmedämmung gewährleistet ist.

Wahl der Wärmedämmung

Volumen des Raumes (m³)	Geschäumtes Styropor = 0,044W/m°C (mm)	Extrudiertes Styropor = 0,030 W/m°C (mm)	PU – Schaum = 0,025 W/m°C (mm)
6	40	30	30
8	50	40	30
10	60	40	40
12	70	50	40
14	70	50	40
16	80	60	50
18	90	60	50
20	90	70	60
22	100	70	60
24	110	70	60
25	110	80	60

2.2.1. Wärmedämmung der Wände, der Decke und dem Boden

Wahl der Dämmplatten

Die Hersteller bieten Wärmedämmplatten in unterschiedlichen Ausführungen:

- Einfache Dämmplatten ohne Verkleidung
- „Komplexe“ Dämmplatten: die Dämmschicht ist mit einer Verkleidung (Gipsplatte...) versehen
- „Sandwichplatten“: die Dämmplatte ist zwischen zwei Verkleidungen (Gips oder Holzplatte) eingefügt.

Wichtig: eine Verkleidung der Dämmplatten **schützt vor Stoßbeanspruchung und gewährleistet solche langfristige Haltbarkeit**. Keine Dämmstoffe aus Mineralfaser (Stein oder Glaswolle) verwenden, denn sie können feucht werden und Wärmedämmung nicht mehr leisten.

WICHTIG

Bestimmte Dämmstoffe können von Nagetieren (Mausern, Ratten usw ...) beschädigt werden. Daher muss sichergestellt werden dass die Wände des Raumes keine Löcher aufweisen, durch die diese Schädlinge bis zum Dämmstoff gelangen können. Die Dämmplatten sind auf der Rauminnenseite mit einer Schutzverkleidung zu versehen.

→ Polypropylen ist ein Dämmstoff der von Nagern nicht angegriffen wird.

Wärmedämmung des Bodens

Der Boden des Weinkellers muss die Weinregale usw. tragen können. Daher ist für diesen Teil des Weinkellers ein Dämmmaterial zu wählen, das ausreichend fest gegen die auftretende Druckbelastung ist.

Der Schutz der Bodenverkleidung vor dem Durchstoßen (insbesondere durch die Füße der Regalen) kann folgendermaßen erreicht werden:


- **Durch « komplexe » Dämmplatten** die auf der Oberseite ausreichend festen Platten verkleidet sind
- **Durch Abdecken der Dämmschicht** mit einer Spanplatte (mit ca. 15 mm Stärke)

2.2.2. Die Tür

Sie ist Bestandteil der durchgehenden Wärmedämmung. Zwei Lösungen sind möglich :

- **Wärmedämmung der vorhandenen Tür mit einem Dämmstoff derselben Art wie bei den Wänden und der Decke**. Dabei auch eine umlaufende Dichtung (z.B. aus Schaumstoff) zwischen Türblatt und Türrahmen einsetzen.
- **Einbau einer Wärmedämmende WINEMASTER® Tür**, die mit einer Schicht PU-Schaum und eine umlaufende Dichtung versehen ist.

Ansicht von oben



1. WÄRMEDÄMMENDE TÜR
2. DÄMMSTOFF
3. DICHTUNG

2.2.3. Wärmedämmung von anderen Elemente

Stellen Sie keinen Wein- oder Gefrierschrank, die Wärme produzieren, in den Keller. Zentralheizungsrohre müssen neu isoliert werden, wenn sie durch den Keller verlaufen.

3. EINBAU DER WINEMASTER®-KLIMAAANLAGE



DAS GERÄT MUSS UNTER EINHALTUNG DER NATIONALEN VORSCHRIFTEN FÜR DIE ELEKTROINSTALLATION INSTALLIERT WERDEN



Benötigtes Werkzeug (nicht mitgeliefert)



4 X

4 X

1 X





2 M

Im Paket enthaltenes Material

3.1. Wänddurchbruch

Schneiden Sie die Wand aus, um den Holzrahmen zu versiegeln. Die Größe des Ausschnitts ist 525mm in der Länge und 390mm in der Höhe. Achten Sie darauf, einen Abstand von 100mm von der Decke einzuhalten, sowohl im Keller als auch außerhalb.

3.2. Versiegelung des Holzrahmens und Nivellierung



	
- Versiegeln Sie den Holzrahmen so, dass er bündig mit der Wand auf der Innenseite des Kellers abschließt. - Wenn die Wand dicker als 220mm ist, schneiden Sie die Wand auf der warmen Seite schräg an. - Füllen Sie die Fuge zwischen dem Holzrahmen und der Dämmung. - Bringen Sie keinen Polyurethanschaum zwischen dem Gerät und dem Holzrahmen (bei Demontage)	Der Holzrahmen muss waagrecht sein; die breitere Seite muss waagrecht sein.

3.3. Einrichtung der Klimaanlage

3.3.1. Demontage der Plastikhaube

1 	2 
Die 2 Schrauben auf jeder Seite der Klimaanlage abschrauben.	Plastikhaube abnehmen.

3.3.2. Einsetzen der Klimaanlage in dem Holzrahmen


3 	4 
Die Klimaanlage in den Holzrahmen schieben (in der Kellerseite).	Die zwei Schrauben mit deren Unterlegscheiben oben anschrauben.
5 	
Die zwei Schrauben mit deren Unterlegscheiben auf die Seiten anschrauben.	

3.3.3. Einrichten des Wasserablaufs

Das Stromkabel und der Wasserablaufschlauch befindet sich im Inneren des Weinkellers. Überprüfen Sie die Dichtigkeit zwischen dem Holzrahmen und der WINEMASTER® Klimaanlage.



Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf er ersetzt werden, die vom Hersteller, seinem Kundendienst oder eine Person, die Qualifikation ähnlich.

		
Ablassnippel des Kondensat-Sammelbehälters	PVC-Schlauch auf den Ablassnippel schieben.	Die Schlauchschelle so nah wie möglich an der Abdeckhaube anbringen, um eine optimale Haftwirkung zu erzielen.
		
Die Schlauchschelle mit einer Kombizange o. ä. festziehen.	Der Schlauch ist befestigt.	Die Abdeckhaube wieder anbringen und mit den 4 Schrauben befestigen.

👉 **Wichtig:**

Warten Sie nach dem Transport oder der Handhabung 24 Stunden, bevor Sie die Klimaanlage anschließen.

4. INBETRIEBNAHME DER WINEMASTER® KLIMAANLAGE

4.1. Winemaster Connect (Option)

Die Maschine ist bereits mit der Einrichtung für die Winemaster Connect App ausgestattet. Um dieses Service zu benutzen, muss die Klimaanlage mit der WinemasterBox (Option) angeschlossen sein. Es ist wichtig, die Anleitung der WinemasterBox zu lesen, um die Geräte anzuschließen.

Die Winemaster Connect App ermöglicht den Benutzer die Entwicklung der Temperatur und Hygrometrie seines Weinkellers zu verfolgen. Es ermöglicht auch dem Kundendienst, die Quelle eines möglichen Problems schnell zu identifizieren.



ACHTUNG Die RJ45-Buchse nicht von der Klimaanlage direkt an dem Ethernet-Netzwerk anschließen.
Gefahr von elektrischen Schäden !



WinemasterBox optional

4.2. Anschließen der Klimaanlage WINEC25X/C25S(R)X

Der Elektrische Anschluss der Maschine erfolgt über das Anschlusskabel



WARNUNG

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seiner Serviceabteilung oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.



ACHTUNG

DIE STECKDOSE MUSS NACH DER INSTALLATION ZUGÄNGLICH SEIN.

Achtung: Die Touch-Tasten am Thermostat sind klein, achten Sie also darauf, dass Sie bei der Handhabung nicht versehentlich eine falsche Taste drücken.

Wenn Sie die Steckdose einstecken, wird automatisch die Temperatur im Keller angezeigt.



Betrieb entsprechend der gemessenen Temperatur:

- Ist die Temperatur des Kellers **höher als** die eingestellte Temperatur, startet die Klimaanlage **nach 2 Minuten automatisch**.
- Wenn die Temperatur des Kellers **niedriger als** die eingestellte Temperatur ist, startet die Klimaanlage **nicht**. Nur der **Ventilator auf der Kellerseite** funktioniert.

Der Thermostat misst die Temperatur der Luft im Keller mit einer **möglichen Schwankung von $\pm 1^{\circ}\text{C}$** . Diese Variation hat dank **der thermischen Trägheit** der Flüssigkeit nur geringe Auswirkungen auf den Wein.

Sobald es eingeschaltet ist, **wird das Thermostat verriegelt**, um eine unbeabsichtigte Störung zu verhindern. Wenn Sie auf das Display tippen, erscheint die Meldung **"Loc"**, um anzuzeigen, dass die Einstellungen geschützt sind. Bei der Handhabung, wird der Thermostat nach 15 Sekunden Inaktivität wieder verriegelt.



Die Standardtemperatur des Thermostats ist auf **12 °C eingestellt**. Bei der ersten Inbetriebnahme ist diese Temperatur zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern, indem Sie das weiter unten in der Packungsbeilage (4.3) beschriebene Verfahren befolgen.

Wenn schließlich die Meldung **"DEF"** angezeigt wird, bedeutet dies, dass sich das Gerät im **Auftaumodus befindet**. Dieser Zyklus ist **automatisch und regelmäßig**, Sie müssen nichts tun.

4.3. Einstellen der eingestellten Temperatur

Die eingestellte Temperatur wird am Thermostat eingestellt:



Entriegeln Sie den Thermostat durch langes Drücken auf das Symbol.




Warten Sie, bis die 3 kleinen Linien erscheinen.



Sobald die 3 kleinen Linien angezeigt werden, tippen Sie auf das obere Symbol



Nun wird die eingestellte Temperatur angezeigt.



Sobald die Temperatur validiert wurde, werden wieder 3 kleine Linien angezeigt, es müssen keine Maßnahmen mehr ergriffen werden, Sie müssen nur noch warten und die Anzeige kehrt zur Temperatur des Kellers zurück.



4.4. Einstellen der Maßeinheit


Die Maßeinheit der Temperatur kann auf °C oder °F geändert werden:



4.5. Schalten Sie das Thermostat ein und aus

Warnung : Es wird dringend empfohlen, das Thermostat nicht auszuschalten.

Wird der Vorgang zu langsam ausgeführt, sperrt das Thermostat nach einigen Sekunden wieder, Sie müssen neu starten.



Von dem Moment an, in dem das Display je nach Ihrer Wahl "On" oder "Off" anzeigt, berühren Sie einige Sekunden lang nichts, 3 kleine Linien werden angezeigt und das Gerät bleibt im ausgewählten Modus, um dann zur Anzeige der Kellertemperatur zurückzukehren.

Hinweis: Wenn Sie das Thermostat auf "Aus" stellen, dreht sich nur der Lüfter auf der Kellenseite weiter.

5. WARTUNG DES KLIMAGERÄTES WINEMASTER®

5.1. Filter austauschen

→ Eine Kontrolle des Filters wird alle 3 Monate empfohlen.

1



Zum Auswechseln des Staubfilters muss die Haube nicht abgenommen werden.

2



- Heben Sie diesen in der Aussparung unter der Klimaanlage und ziehen Sie ihn dann nach unten heraus.
- Führen Sie den umgekehrten Vorgang durch, um ihn wieder einzusetzen.

**Zu tun:**

- Waschen Sie regelmäßig der Filter (Staubsauger)
- Waschen Sie regelmäßig die Außengitter (Laub...)
- Auswechseln Sie der Filter so bald wie nötig und mindestens ein Mal pro Jahr

→ Verschmutzter Filter = Beschädigte Klimaanlage

6. GARANTIE

6.1. Gesetzliche Garantie

Die gesetzliche Garantie für Mängel und versteckte Fehler gilt gemäß den Bedingungen der Artikel 1641 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Die gesetzliche Konformitätsgarantie gilt gemäß den Bedingungen von Artikel L217-1 ff. des Verbrauchergesetzbuch.

6.2. Zweijährige Vertragsgarantie

Die Klimaanlage wird mit **einer 2-Jahres-Garantie** gegen Herstellungsfehler geliefert. Während der vertragliche Garantiezeit wird WINEMASTER® jedes als defekt anerkanntes Teil ersetzen.

Im Falle eines elektrischen Ausfalls ersetzt WINEMASTER® jedes Teil, das sich nach der Diagnose durch den qualifizierten Händler oder seinen Dienstleister als defekt herausstellt.

Im Falle eines Ausfalls der Kühlung kann WINEMASTER® nach der durchgeführten Diagnose vom Fachhändler oder seinen Dienstleister eine Rücksendung zur Reparatur in die Werkstatt verlangen. Das Material muss verpackt und dem WINEMASTER®-Spediteur zur Abholung verfügbar gestellt werden.

Eingriffe und Rücksendungen müssen mit schriftlicher Zustimmung des Kundendienstes von WINEMASTER® durchgeführt werden.

6.3. Bedingungen für die Anwendung der Garantie


Die Vertragsgarantie gilt für alle Geräte, die Gemäß der „Installations- und Bedienungsanleitung“ installiert und verwendet werden. Voraussetzung für die Anwendung ist die Vorlage der Kaufrechnung oder, in Ermangelung davon, eine Kopie.

6.4. Gewährleistungsausschlüsse und -beschränkungen

Die Garantie wird in folgenden Fälle verweigert:

- Die Kellerisolierung und der Einbau wurden nicht in Übereinstimmung mit diesem Leitfaden durchgeführt.
- Der Schaden ist auf Fahrlässigkeit, schlechte Wartung, unsachgemäße Verwendung der WINEMASTER®-Klimaanlage (insbesondere Verstopfung des Filters) zurückzuführen.
- Der Austausch von Teilen oder deren Überholung im Rahmen der Garantie hat keine Verlängerung der Garantie zu Folge.

WINEMASTER® kann unter keinen Umständen für direkte oder indirekte Folgen im Zusammenhang mit der Nichtfunktion der Klimaanlage verantwortlich gemacht werden. **Die Garantie beschränkt sich nur auf das gelieferte Produkt von WINEMASTER®.**



Die Europäische Gemeinschaft, die der Umwelt und der Abfallbehandlung große Bedeutung beimisst, hat die Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik Altgeräte (WEEE) umgesetzt.

In Übereinstimmung mit dieser Norm ist das Vorhandensein des Logos „durchgestrichene Tonne“ obligatorisch.

Dieses Logo bedeutet, dass dieses Produkt **unter keinen Umständen im Hausmüll entsorgt werden darf**. Es muss an einer geeigneten Sammelstelle für die Behandlung, Verwertung und Verwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten abgegeben werden.

Damit tun Sie etwas für die Umwelt und tragen zum Erhalt der natürlichen Ressourcen und zum Schutz der menschlichen Gesundheit bei.